



<CAMvu 사용법>

1. File Open




2. Zoom 기능




- 1) Window(단축키 : w) : 원하는 영역을 드래그하여 Zoom In 할수 있음
- 2) Home(HOME 키) : Data 있는 전체 영역을 보여줌(전체화면 보고자 할때)
- 3) Redraw(단축키 : r) : 화면 갱신
- 4) In(단축키 : +) : 마우스가 있는 곳에서 Zoom In 함
- 5) Out(단축키 : -) : 마우스가 있는 곳에서 Zoom out 함
- 6) Pan(Ins 키) : 마우스가 있는 곳으로 화면을 이동시킴


3. Composite 보기 : Composite 은 Layer 의 조합임(Dark, Clear 형태로 음영이 구분됨)
아래 그림과 같이 Check 가 되어 있으면, Composite 상태
(Check 를 없애면, 각각의 Layer 상태로 보임)



4. Back 면에서 보는 형태로 보고자 할때, 선택(이미지가 뒤집혀 보임)



5. 치수 측정 방법



1) Point - Point


: 측정하고자 하는 두 점의 치수를 측정한다.

- ① 메뉴 'Info => Measure => Point - Point' 선택
- ② 치수 측정을 위한 두 점을 차례로 선택한다.. 마우스 왼쪽 버튼


2) Object - Object

: 물체와 물체 사이의 가장 가까운 거리를 측정하여 준다.

- ① 메뉴 'Info => Measure => Object - Object' 선택
- ② 치수 측정을 위한 두 물체를 차례로 선택한다.. 마우스 왼쪽 버튼



< Fill 되어 있는 상태>



측정값

Object


< Center Line 만 보이는 상태>

< F 키를 두번 누르면 나옴>

6. Report Dcode

: 어떤 Dcode 로 어떤 것이 얼마만큼 그려져 있는지를 보여준다.

-. 선택방법 : 메뉴 'Info => Report => Dcode' 선택



Report Dcode

Project file: [redacted]
Date: Thu Apr 14 16:03:33 2005

Aper #	Dcode	Type	Size	# Flashes	# Draws
1	10	Round	0.0200:0.0200	4032	0
2	11	Square	0.2000:0.2000	0	3
3	12	Square	2.0000:2.0000	0	3
4	13	Rectangle	0.0600:0.2000	3024	0

The first row of the table is circled with a red dashed line.

<명령어 실행후 나타나는 화면>

-. 설명 : 크기가 ϕ 0.020 mm 원형태의 Flash(점) 로 4032개가 있음